

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Casco® WallPro

Клей для скловолокна, вінілу та текстурних шпалер

ОПИС

Клей для стін для тонких структурованих скловолокнистих, паперових вінілових шпалер або текстурованих шпалер. Дуже висока початкова адгезія та тривалий час корегування шпалер.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для сухих приміщень
- Для наклеювання:
 - тонкоструктурного скловолокна
 - паперових вінілових шпалер
 - текстурованих шпалер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Дуже висока початкова адгезія
- Тривалий час корегування шпалер
- Легко наноситься валиком

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Ec1 Plus & M1 низький рівень викидів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Полівінілацетатна дисперсія і модифікований крохмаль.
Пакування	15 л, 5 л, 1 л
Колір	Білий / Прозорий після висихання
Термін придатності	12 місяців з дати виробництва (дивитись на упаковці) у невідкритому відрі. Відкриті відра слід негайно закрити і якомога швидше використати.
Умови зберігання	Зберігати в сухому і прохолодному місці.
Густина	1050 кг/м ³
Консистенція	Тиксотропна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Площа 4 м ² /літр
Зовнішня температура повітря	Не нижче +18°C, а також температура основи та матеріалу
Час придатності до застосування	0 – 30 хв. Час нанесення сильно залежить від кількості нанесеного клею, абсорбційної здатності основи, температури та вологості повітря.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Залежно від основи стіни, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер.

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

- Бетон, легкий бетон тощо: потрібно повністю вирівняти поверхню до наклеювання шпалер. Дивіться розділ "Вирівнювання".
- Рівні основи (пористі): потрібно попередньо заґрунтувати розведеним клеєм перед наклеюванням (змішайте 1 частину клею з 1 частиною води), щоб запобігти поганому зчепленню і появою пухирів на шпалерах. Попередньо нанесіть на стіну розведений клей за добу до початку робіт. Дрібні отвори та тріщини заповнюються відповідними шпаклівками, дивіться розділ "Вирівнювання".
- Гіпсокартон та ДСП: не потребують повного вирівнювання поверхні, але невеликі отвори та тріщини слід заповнити, дивіться розділ "Вирівнювання".
- Пофарбовані стіни: вимийте стіни засобом для миття фарби або аналогічним способом. Якщо є отвори/тріщини, їх слід заповнити, дивіться розділ "Вирівнювання".
- Стіна зі шпалерами: можна клеїти безпосередньо на старі шпалери, але не більше 5 шарів, як що вони добре приклеєні та без пухирів. Якщо шпалери мають структуру (скловолокно, морська трава), то стіну необхідно повністю вирівняти. Для кращого результату видаліть старі шпалери. Дивіться розділи "Демонтаж" та "Вирівнювання".
- Демонтаж шпалер: Вінілові шпалери з паперовою основою, скловолокнисті шпалери тощо видаляються повністю без залишків. Інші шпалери просочуються засобом Casco® Remover і видаляються сталевим шпателем. Нанесіть засіб Casco® Remover валиком або губкою і залиште приблизно на 30 хвилин, а потім зіскребіть сталевим шпателем.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Вирівнювання

- Видаліть усі не приклеєні частини зі стіни, а також переконайтеся, що стіна суха та чиста (щіткою або

ганчіркою протріть стіну).

- Заповніть отвори та тріщини за допомогою сталевих шпателя, після висихання зашліфуйте.
- Перевірте, чи немає великих нерівностей на стіні, використовуйте нівелір. Якщо є великі нерівності, їх потрібно вирівняти.
- Під час вирівнювання на структурованих шпалерах обов'язково зріжте краї шпалер.
- Великі тріщини та отвори (понад 10 мм) на бетоні і т.д., заповнюються шпаклівкою для стін.
- На нерівних стінах двічі вирівняйте, відшліфуйте та очистіть стіну. На рівних поверхнях вирівнювання перед наклеюванням шпалер не потрібно.
- Очистіть стіну щіткою або вологою ганчіркою. На повністю вирівняні стіни попередньо нанесіть розведений з водою клей для стін (1:1) за день до наклеювання шпалер.
- Починайте клеїти шпалери!
- Під час фінішного вирівнювання основи тримайте шпатель під кутом приблизно 30° до стіни. Не натискайте занадто сильно на шпатель, щоб не створювати розводів від краю шпателя. Наносити вирівнювальну суміш великими мазками.
- Для вирівнювання стін перед наклеюванням шпалер або фарбуванням рекомендуємо застосувати суміші Schonox RDF або SikaWall-170LM.

Під час фінішного вирівнювання основи тримайте шпатель під кутом приблизно 30° до стіни. Не натискайте занадто сильно на шпатель, щоб не створювати розводів від краю шпателя. Наносити вирівнювальну суміш великими мазками

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для нанесення валиком та пензлем.

НАНЕСЕННЯ

Перший холст

Коли ви починаєте клеїти шпалери, починайте від вікна і до самої темної частини кімнати. Таким чином стики будуть найменше проявлятися при падінні світла на стіни.

Щоб переконатися, що ви клеїте шпалери рівно, проведіть вертикальну лінію (використовуйте рівень) на відстані трохи меншій, ніж відстань між краєм шпалер та вікном. Якщо ви вирішили почати з кута, проведіть вертикальну лінію так, щоб вона виходила за кут мінімум на 1 см, щоб створити напуск на сусідню стіну і, таким чином, отримати гарний кут.

Для більшості шпалер клей наноситься безпосередньо на стіну. (Для паперових шпалер нанесіть клей валиком на шпалери, потім дайте їм набрякнути протягом 5-30 хвилин перед наклеюванням). При нанесенні клею на стіну, наносьте його по всій висоті стіни починаючи від вікна та контролюйте рівність за допомогою вертикальної лінії. Починайте наносити клей знизу і рухайтеся вгору по стіні. Під стелею тепліше, тому там клей висихає швидше. Для зручності наклеювання, у випадках, коли клей можна наносити на стіну, використовуйте шпатель, а шпалери натягуйте до стелі так, щоб вони були на

4-5 см вищими за стіну.

Переконайтеся, що ви видаляєте всі пухирці/бульбашки по діагоналі за допомогою м'якої щітки або пластикового шпателя. Для отримання акуратних і чітких країв біля стелі, плінтусів, віконних рам тощо, використовуйте тонкий шпатель, щоб притиснути шпалери в кут, і обріжте зайві шпалери гострим ножом. Тримайте ніж приблизно під кутом 45° до стіни для найкращого результату.

Негайно змивайте залишки клею зі шпалер за допомогою губки та чистої води. Часто міняйте воду.

Другий холст

Перевірте, чи обрані вами шпалери слід наклеювати внапуск або встик (див. етикетку на рулоні шпалер). Коли ви маєте рівну основу, продовжуйте наносити клей і клеїти шпалери, як у попередніх кроках. Зверніть увагу, чи мають ваші шпалери візерунок, який потрібно поєднувати, і пам'ятайте, що навіть смугасті шпалери слід наклеювати в одному напрямку.

Навколо дверей і вікон

Для зручного нанесення клею використовуйте пензлик уздовж дверних і віконних рам тощо. Наклейте шпалери внапуск на 6-7 см. Обріжте зайве безпосередньо після наклеювання, використовуючи шпатель і ніж. У кутах вікна, розріжте по діагоналі від кута та обріжте зайве, щоб отримати гарний результат.

Коли ви клеїте шпалери в кутку кімнати, переконайтеся, що вони наклеєні внапуск, навіть якщо шпалери зазвичай клеяться встик. Це потрібно для того, щоб мати можливість створити рівний вертикальний шов на наступній стіні, оскільки кути рідко бувають повністю рівними. Напуск повинен бути не менше 1 см.

Розетки

Вимкніть електрику при наклеюванні шпалер біля розподільного щита, розеток та вимикачів. Зніміть захисну кришку і наклейте шпалери так, щоб вони закривали отвір розетки, потім виріжте на шпалерах отвір для розетки. Поверніть захисну кришку на місце, перш ніж продовжити роботу.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Промийте інструменти водою до висихання клею. Для розчинення сухого клею використовуйте метиловий спирт.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Casco® WallPro
Грудень 2025, Версія 03.01
02051303000000032

CascoWallPro-uk-UA-(12-2025)-3-1.pdf