

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikagard®-170 Graffiti Remover

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГРАФІТІ ТА ЗАЛИШКІВ КЛЕЮ

ОПИС

Sikagard®-170 Graffiti Remover - інноваційний засіб швидкої дії, формула якого допомагає ефективно позбавлятися від різних типів графіті, залишків клею від наліпок, скотчу та подібних забруднень.

ЗАСТОСУВАННЯ

Швидко і легко видаляє:

- аерозольну фарбу
- чорнило, маркери
- залишки клею від наліпок
- скотчу

З таких поверхонь як:

- керамічна плитка
- метал
- скловолокно
- пластик
- дерево
- ламінат
- сайдинг
- бетон
- цегла

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Засіб швидкої дії, формула якого допомагає ефективно позбавлятися від різних типів графіті, впливає спочатку на верхні шари фарби і тільки потім проникає вглиб.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш поліфункціональних розчинників, функціональні домішки
Пакування	
Термін придатності	24 місяця з дати виробництва
Умови зберігання	Завжди зберігайте закриті ємності в прохолодному, провітрюваному і сухому місці, подалі від нагрівання та окислювачів. Не зберігати під прямими сонячними променями або при температурі нижче 5°C або вище 25°C. Березти від замерзання.
Колір	Безбарвний (прозорий)
Густина	
Точка спалаху	
Витрата	200-300мл/м ² за одне нанесення

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПОФАРБОВАНІ АБО ПОКРИТІ ПЛАСТИКОМ ПОВЕРХНІ НА СУМІСНІСТЬ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ

При забрудненій поверхні необхідно попередньо видалити надлишки бруду.

Перед застосуванням засобу, пористі основи необхідно змочити, для насичення основи водою, дайте висохнути воді на поверхні. Насичена водою поверхня має бути сухою на вигляд. В даному випадку краще застосовувати гідроструміневу мийку високого тиску (впевніться що основа достатньо міцна). Перед використанням бажано перевірити дію засобу на непомітній ділянці поверхні. Почніть з області забрудненої основи, яка не дуже помітна.

Виконайте декілька нанесень до повного видалення забруднень, зазвичай одного нанесення достатньо (для щільних поверхонь) до чотирьох нанесень (для пористих основ).

Виконуйте очистку поверхні від графіті поступово, наносіть засіб і змивайте фарбу як тільки вона розчиниться, не допускаючи надмірного всмоктування в пористу основу. Не дозволяйте засобу висихати на поверхні.

Після використання засобу ретельно змийте очищену поверхню водою.

ОБМЕЖЕННЯ

- Використовувати захисні окуляри та рукавички.
- У разі застосування Sikagard®-170 Graffiti Remover у закритих приміщеннях необхідно вжити всіх необхідних заходів для гарного провітрювання.
- Під час проведення робіт заборонено використання відкритого вогню або поблизу нього.
- При застосуванні на синтетичних основах, необхідно провести попередні тестування для визначення можливих пошкоджень оригінальної основи та методу очищення і інструментів.
- На дуже пористих і шорстких основах можливе всмоктування розчиненої фарби в основу і не уможливить видалення залишків фарби. В будь-якому випадку, при застосуванні засобу необхідно провести попередні тестування.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

НАНЕСЕННЯ

- Нанесіть Sikagard®-170 Graffiti Remover на графіті за допомогою розпилювача або змоченої ганчірки. Засіб не повинен стікати нижче зони очищення.
- Через деякий час (від декількох секунд до декількох хвилин), коли графіті розм'якшиться, його слід розтерти круговими рухами паперовим рушником, ганчіркою або щіткою, а потім змити з поверхні. Змивання можна проводити за допомогою гідроструміневої мийки під тиском з теплою водою або просто теплою водою.
- Звертайте особливу увагу на те, щоб видалений бруд не переходив на чисті поверхні. Рекомендується захистити чисті поверхні за допомогою захисної плівки.

- Після завершення видалення графіті промийте оброблене місце чистою водою, щоб нейтралізувати дію засобу.
- При необхідності повторіть операцію очищення. Кількість повторень залежить від типу поверхні і типу забруднення або графіті.
- Майте на увазі, що при підвищеній температурі навколишнього середовища хімічні реакції розчинення графіті відбуваються швидше.
- Під час видалення графіті час перебування Sikagard®-170 Graffiti Remover на поверхні слід обмежити до мінімуму. Залишення нанесеного засобу без контролю може призвести до пошкодження оригінальної поверхні.

Для пофарбованих поверхонь

Залиште засіб на декілька секунд, потім протріть чистою ганчіркою або промийте струменем води. Якщо залишити засіб на більший час, оригінальна поверхня може потьмяніти або отримати пошкодження.

ВАЖЛИВО

У разі використання на синтетичних основах спочатку протестуйте засіб у непомітному місці.

Для пористих поверхонь

Спочатку зволожите поверхню чистою водою. Залиште засіб на поверхні на кілька хвилин, потім начисто протріть ганчіркою, щіткою або промийте струменем води. Використовуйте жорстку щітку, щоб допомогти видаленню графіті або інших забруднень. За необхідності повторіть процедуру.

Для забруднень, що важко видаляються

Нанесіть продукт і залиште на кілька хвилин. Використовуйте жорстку щітку, потім промийте струменем води. За необхідності повторіть процедуру. Для найкращих результатів, використовуйте на свіжопофарбованих графіті.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до

останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikagard®-170 Graffiti Remover
Грудень 2023, Версія 01.01
021890150000000084

